

Manual de Usuario de Participante



IP67



Símbolo de parte aplicada de tipo B indicando que la superficie de la el producto se especifica como aplicado parte del tipo B debajo ISO60601-1.

Temperatura de funcionamiento 0°C to 35°C
Temperatura de almacenamiento: -10°C to 45°C

Made in Ireland for:



The Realtime Building,
Clonsaugh Business &
Technology Park,
Dublin, D17 H262 Ireland

Importador de Estados Unidos:

Shimmer Research Inc.
82 Wendell Avenue, STE
100, Pittsfield, MA 01201
USA



FCC ID: 2AA9B10


FDA ID: Shimmer Research Inc: SHI72409

FDA ID: Shimmer Research Ltd: SHI87507




Como llevar el sensor Verisense IMU


Todos los participantes deben llevar el Verisense IMU en su mano no dominante.



El puerto USB debe apuntar a los nudillos.



El ajuste debe de ser apretado
y presionando contra su muñeca.



Recuerde.....

El Verisense IMU ha de ser
llevado en todo momento.



El Verisense IMU tiene hasta seise
meses de bateria continua
- Carga no necesaria.



Posicione su Estación Base

La estación base debe estar conectada
a una fuente de alimentación.



La estación base debe de ser
conectada a una red WiFi o red movil.



Encuentre un lugar para su estacion base
donde esté al menos una hora al dia.

